

# AI语音中控 **BS08**

## 词条使用说明

Operation instruction



请详细阅读说明书

Please read this manual carefully before use

【唤醒词】

可以对着BS08仪器说“小艾小艾”唤醒AI智能中控

小艾，小艾

连接...

断开...

BS08主机的语音-命令词

|     |       |       |        |
|-----|-------|-------|--------|
| 音量1 | 音量6   | 间隔2分钟 | 打开语音播报 |
| 音量2 | 音量7   | 间隔3分钟 | 关闭语音播报 |
| 音量3 | 休眠2分钟 | 间隔5分钟 | 清除所有设备 |
| 音量4 | 休眠五分钟 | 打开按键音 | 断开本设备  |
| 音量5 | 间隔1分钟 | 关闭按键音 |        |

【智能焊台一词条】

对着BS08说出以下的命令词，帮助你更便捷控制艾讯焊台

功能设置-命令词

|      |      |       |      |
|------|------|-------|------|
| 连接焊台 | 断开焊台 | 打开检测  | 关闭检测 |
| M1通道 | 连续冷风 | 确定/取消 | 芝麻开门 |
| M2通道 | 左边通道 | 主界面   | 下一项  |
| M3通道 | 右边通道 | 保存    | 华氏度  |
| 休眠温度 | 曲线界面 | 摄氏度   | 打开屏保 |
| 解除锁定 | 数字界面 | 关闭屏保  |      |
| 打开网络 | 关闭网络 |       |      |

## 温度设置-命令词

|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| 提高(1)度 | 提高(10)度 | 降低(1)度 | 降低(10)度 |
| 提高(2)度 | 提高(20)度 | 降低(2)度 | 降低(20)度 |
| 提高(5)度 | 提高(50)度 | 降低(5)度 | 降低(50)度 |
| 80度    | 175度    | 270度   | 365度    |
| 85度    | 180度    | 275度   | 370度    |
| 90度    | 185度    | 280度   | 375度    |
| 95度    | 190度    | 285度   | 380度    |
| 100度   | 195度    | 290度   | 385度    |
| 105度   | 200度    | 295度   | 390度    |
| 110度   | 205度    | 300度   | 395度    |
| 115度   | 210度    | 305度   | 400度    |
| 120度   | 215度    | 310度   | 405度    |
| 125度   | 220度    | 315度   | 410度    |
| 130度   | 225度    | 320度   | 415度    |
| 135度   | 230度    | 325度   | 420度    |
| 140度   | 235度    | 330度   | 425度    |
| 145度   | 240度    | 335度   | 430度    |
| 150度   | 245度    | 340度   | 435度    |
| 155度   | 250度    | 345度   | 440度    |
| 160度   | 255度    | 350度   | 445度    |
| 165度   | 260度    | 355度   | 450度    |
| 170度   | 265度    | 360度   |         |

## 系统设置—命令词

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 系统设置 | 关闭休眠   | 休眠60分钟 | 切换俄文   |
| 浅色模式 | 休眠10秒  | 打开检测   | 温度补偿   |
| 深色模式 | 休眠30秒  | 关闭检测   | 打开补偿   |
| 检查更新 | 休眠1分钟  | 关闭声音   | 关闭补偿   |
| 下载更新 | 休眠5分钟  | 打开声音   | 打开休眠延迟 |
| 还原出厂 | 休眠10分钟 | 切换中文   | 关闭休眠延迟 |
| 打开休眠 | 休眠30分钟 | 切换英文   | 打开安全保护 |
|      | 还原温度   | 还原语言   | 关闭安全保护 |

## 【智能电源—词条】

对着BS08说出以下的命令词，帮助你更便捷控制艾讯电源

## 功能设置-命令词

|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| 连接电源   | 断开电源   | 关闭安全保护 | 预览界面  |
| M1通道   | 芝麻开门   | 打开一键开机 | 快充界面  |
| M2通道   | 确定/取消  | 启动一键开机 | C口曲线  |
| M3通道   | 保存     | 打开短路修复 | A口曲线  |
| 曲线界面   | 数字界面   | 恒流模式   | 指针界面  |
| 主界面    | 打开网络   | 恒压模式   | 工作10秒 |
| 下一项    | 关闭网络   | 电流清零   | 工作30秒 |
| 打开安全保护 | 打开DC输出 | 关闭输出   | 工作1分钟 |
| 启动DC输出 | 启动短路修复 |        |       |

### 系统设置—命令词

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 系统设置 | 浅色模式 | 切换俄文 | 下载更新 |
| 打开声音 | 深色模式 | 切换中文 | 检查更新 |
| 关闭声音 | 还原出厂 |      |      |

### 电流设置—命令词

|         |         |        |         |
|---------|---------|--------|---------|
| 加 0.1 安 | 减 0.1 安 | (1) 安  | (4.1) 安 |
| 加 0.2 安 | 减 0.2 安 | (2) 安  | (5) 安   |
| 加 0.5 安 | 减 0.5 安 | (3) 安  | (6) 安   |
| 量程300毫安 | 量程 3 安  | (4) 安  | (7) 安   |
| 量程 2 安  | 量程 5 安  | 量程 8 安 | (8) 安   |

### 电压设置-命令词

|           |           |        |         |
|-----------|-----------|--------|---------|
| 加 (0.1) V | 减 (0.1) V | (19) V | (31) V  |
| 加 (0.2) V | 减 (0.2) V | (20) V | (32) V  |
| 加 (0.5) V | 减 (0.5) V | (21) V | (4.2) V |
| (1) V     | (10) V    | (22) V | (4.5) V |
| (2) V     | (11) V    | (23) V |         |
| (3) V     | (12) V    | (24) V |         |
| (4) V     | (13) V    | (25) V |         |
| (5) V     | (14) V    | (26) V |         |
| (6) V     | (15) V    | (27) V |         |
| (7) V     | (16) V    | (28) V |         |
| (8) V     | (17) V    | (29) V |         |
| (9) V     | (18) V    | (30) V |         |

## 【热风拆焊台一词条】

对着BS08说出以下的命令词，帮助你更便捷控制艾讯热风拆焊台

| 功能设置-命令词 |       |       |          |
|----------|-------|-------|----------|
| 连接风枪     | 断开风枪  | 极速模式  | 停止加热     |
| M1通道     | 确定/取消 | 标准模式  | 分段拆焊     |
| M2通道     | 保存    | 柔和模式  | 曲线拆焊     |
| M3通道     | 曲线界面  | 切换用户1 | 休眠风速     |
| 解除锁定     | 数字界面  | 切换用户2 | 拆安卓字库    |
| 打开网络     | 强制加热  | 切换用户3 | iPhone除胶 |
| 关闭网络     | 连续加热  | 拆卸C批优 | 拆主板座子    |
| 主界面      | 分段拆焊  | 安装C批优 |          |
| 下一项      | 冷风模式  | 连续冷风  |          |

| 风速设置-命令词 |         |        |         |
|----------|---------|--------|---------|
| 风速加(1)   | 风速加(5)  | 风速减(1) | 风速减(5)  |
| 风速加(2)   | 风速加(10) | 风速减(2) | 风速减(10) |
| 风速15     | 风速50    | 风速85   | 风速120   |
| 风速20     | 风速55    | 风速90   | 风速125   |
| 风速25     | 风速60    | 风速95   | 风速130   |
| 风速30     | 风速65    | 风速100  | 风速135   |
| 风速35     | 风速70    | 风速105  | 风速140   |
| 风速40     | 风速75    | 风速110  | 风速145   |
| 风速45     | 风速80    | 风速115  | 风速150   |

## 温度设置-命令词

|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| 提高(1)度 | 提高(10)度 | 降低(1)度 | 降低(10)度 |
| 提高(2)度 | 提高(20)度 | 降低(2)度 | 降低(20)度 |
| 提高(5)度 | 提高(50)度 | 降低(5)度 | 降低(50)度 |
| 100度   | 195度    | 290度   | 385度    |
| 105度   | 200度    | 295度   | 390度    |
| 110度   | 205度    | 300度   | 395度    |
| 115度   | 210度    | 305度   | 400度    |
| 120度   | 215度    | 310度   | 405度    |
| 125度   | 220度    | 315度   | 410度    |
| 130度   | 225度    | 320度   | 415度    |
| 135度   | 230度    | 325度   | 420度    |
| 140度   | 235度    | 330度   | 425度    |
| 145度   | 240度    | 335度   | 430度    |
| 150度   | 245度    | 340度   | 435度    |
| 155度   | 250度    | 345度   | 440度    |
| 160度   | 255度    | 350度   | 445度    |
| 165度   | 260度    | 355度   | 450度    |
| 170度   | 265度    | 360度   |         |
| 175度   | 270度    | 365度   |         |
| 180度   | 275度    | 370度   |         |
| 185度   | 280度    | 375度   |         |
| 190度   | 285度    | 380度   |         |

## 系统设置—命令词

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 系统设置 | 还原出厂 | 切换中文 | 下载更新 |
| 浅色模式 | 打开声音 | 切换英文 | 检查更新 |
| 深色模式 | 关闭声音 | 切换俄文 |      |

## 【吸烟净化仪一词条】

对着BS08说出以下的命令词，帮助你更便捷控制艾讯热风拆焊台

| ES02主机的语音-命令词 |       |      |       |
|---------------|-------|------|-------|
| 打开休眠          | 风速40  | 亮度10 | 亮度80  |
| 白灯            | 风速50  | 亮度20 | 亮度90  |
| 绿灯            | 风速60  | 亮度30 | 亮度100 |
| 关灯            | 风速70  | 亮度40 | 打开联动  |
| 风速10          | 风速80  | 亮度50 | 关闭联动  |
| 风速20          | 风速90  | 亮度60 | 亮度+1  |
| 风速30          | 风速100 | 亮度70 | 亮度+2  |
| -             | -     | 亮度+5 | 亮度+10 |

Phone: (+86) 400-875-9688

Website: [aixun.com](http://aixun.com)

Address: Room 402, 4th Floor, Building 2,  
IOT Industrial Park, 4012 Wuhe Blvd, Bantian  
Street, Longgang District, Shenzhen

服务热线: 400-875-9688

品牌官网: [aixun.com](http://aixun.com)

地址: 深圳市龙岗区坂田街道五和大道4012号  
IOT物联网产业园2栋4楼402(403)

